

Bedienung der Betonanlage

So einfach geht es:

1. Folgen Sie der Anleitung auf dem Terminal.
 - Wählen Sie Sorten und Menge des gewünschten Betons
2. Am Terminal bezahlen:
 - Entweder per EC- oder Kreditkarte direkt bezahlen
oder wenn ein NFC-Chip ausgehändigt wurde (nur Gewerbekunden), auf Rechnung
3. Nach Abschluss der Bestellung, bekommen Sie eine Quittung ausgedruckt.
Diese enthält einen QR-Code.
4. Platzieren Sie Ihren Anhänger oder LKW sorgfältig unter dem Förderband, sodass kein Beton neben die Ladefläche fällt.
 - **Bodeneinzeichnung beachten!**
5. Nun den QR-Code (rechts neben dem Förderband) unter dem Lesegerät scannen, um den Mischvorgang zu starten.
 - **Nachdem der QR-Code einmal abgescannt wurde ist er anschließend ungültig!**
6. Der Beton wird angemischt und Ihr Anhänger oder LKW wird mit der bestellten Sorte und Menge beladen.
 - **Achtung: ab 0,5 m³ Abnahmemenge erfolgt ein zweiter Mischvorgang.**



Grüne Lampe = System bereit

- QR-Code scannen (unten auflegen, nicht oben halten)
- Nach dem Signalton (10 sec) beginnt die Produktion und es leuchtet die blaue Lampe.
- Sobald der Beton fertig angemischt ist, wird er über das Förderband in den platzierten Anhänger gefüllt (ca. 3min.)
- Nach dem letzten Signalton können Sie fahren



Rote Lampe = Störung

- Sollte die rote Lampe aufleuchten, dann liegt eine Störung vor
- Bitte unter 0172/7220326 anrufen, damit wir diese umgehend beheben können.